

CDC122T1R2 CDC122T1R3B CDC122T1R3G CDC122T1R3J

Le agradecemos por la preferencia demostrada hacia nuestro regulador LAE Electronic. Antes de comenzar con la instalación del CDC12, lea con atención estas instrucciones para así lograr el mejor rendimiento y seguridad.

1. INSTALACIÓN

1.1 CDC122T1R2 y CDC122T1R3B miden 77x35x77 mm (LxHxh); mientras que CDC122T1R3G y CDC122T1R3J miden 77x35x97 mm (LxHxh). El instrumento se monta en el panel a través de un orificio de 71x29 mm y se fija con las abrazaderas correspondientes, ejerciendo una presión correcta. La junta de caucho se coloca entre el marco del instrumento y el panel, comprobando que quede perfectamente adherida para evitar las filtraciones de líquidos.

1.2 El instrumento debe funcionar con temperatura ambiente entre -10° ... +50°C y 15%... 80% de humedad relativa. Para reducir los efectos de las perturbaciones electromagnéticas, aleje los cables de señal (sondas, conexión serial, etc.) y el instrumento de los conductores de potencia.

1.3 Las sondas, la alimentación y todas las entradas y salidas se conectan respetando severamente las indicaciones de la caja, en la que también se indican las cargas máximas. Para la alimentación utilice el transformador de separación respectivo (mod. TRxxx).

1.4 La sonda T1 mide la temperatura del aire e interviene en el ciclo de termostatación; la sonda T2 mide la temperatura del evaporador y se la debe fijar al mismo, en el punto de mayor formación de escarcha.

1.5 El control remoto del desescarche prevé una tensión de activación externa comprendida entre 10...16 Vca; 10 mA. Cuando la tensión se aplica en la entrada, se activa el desescarche.

1.6 El puerto serial RS485 o, si existiera, la salida TTL para el visualizador remoto, está disponible en el conector DATA. PIN 1 está identificado por un punto.

Atención:

- Si los relés debieran conmutar frecuentemente una carga fuerte, aconsejamos contactarnos para recibir informaciones sobre el tiempo de vida de los contactos.
- Si se tuvieran que conservar productos delicados o de mucho valor en condiciones especiales, sugerimos utilizar otro instrumento más que se active o señale posibles irregularidades.

2. PARÁMETROS DE CONTROL

CDC12 se adapta al sistema que controla por medio de los parámetros de configuración durante el SETUP, al que se accede oprimiendo ∇ + \square + \triangle durante 4 segundos. Haga correr la lista de los parámetros con los botones \triangle y ∇ hasta seleccionar aquel requerido, visualice el valor oprimiendo \square y modifíquelo con \square + \triangle o ∇ . Se sale del SETUP tras 10 segundos desde la última activación de los botones. Para ayudarse en la programación, refiérase a la tabla de abajo.

SPL	temperatura mínima programable	[-50...+150°]
SPh	temperatura máxima programable	[SPL...+150°]
hyS	histéresis de conmutación del termostato	[+01...+20°K]
coF	tiempo de pausa mínima del compresor	[00...10 minutos]
con	tiempo de carrera mínima del compresor	[00...10 minutos]
cdc	control de seguridad compresor por avería sonda	[00=off;...10(0)%=siempre on]
crS	retardo funcionamiento compresor tras falta de corriente	[00...120 segundos]
drE	intervalo entre dos desescarches	[01...99 horas]
dLi	temperatura de fin desescarche	[+01...+70°]
dto	duración máxima del desescarche	[01...120 minutos]
drP	tiempo de goteo	[00...10 minutos]
diS	control del display durante el desescarche	[-01="dEF";00="T3";1...30 minutos="dEF" temporizado]
dty	tipo de desescarche	[Fan=Parada; ELE= eléctrico; GAS=gas caliente]
doP	cuenta del tiempo para optimización desescarche	[con=continuo;Acc=acumulación escarcha]
Fct	control ventiladores del evaporador	[-01= siempre on; 00=on/off con compr.;1...10 min.=off retardado]
FrS	retardo ventiladores tras desescarche	[-50...+150°]
Fid	ventilación durante desescarche	[00=off; 01=T2<FrS; 02=siempre on]
ALo	umbral inferior de alarma	[-50...+150°]
Ahi	umbral superior de alarma	[ALo...+150°]
AdL	retardo de alarma temperatura	[-01=desactivado; 00...120 minutos]
Ain	selección temperatura de alarma	[temperatura 1,2,3]
oS1	corrección de la sonda del termostato	[-20...+20°K]
oS2	corrección de la sonda del evaporador	[-20...+20°K]
oS3	corrección de la sonda visualizada	[-20...+20°K]
SiM	desaceleración de la indicación en el display	[00...200]
Adr	número de periférico	[00...255]

3. VISUALIZACIONES

3.1 DURANTE LA TERMOSTATIZACIÓN. Cuando se enciende el instrumento muestra "-" por alrededor de 5 segundos, durante los que ejecuta un autodiagnóstico; entonces aparece la temperatura T3. En algunas instalaciones, a causa de la estructura de la cámara o de la estratificación del aire, las sondas pueden no detectar la temperatura requerida. En tal caso, con los parámetros **oS1**, **oS2** y **oS3** las temperaturas **t1** y **t2** medidas por las sondas pueden ser alteradas para constituir valores distintos por procesar: termostato **T1= t1+oS1**; desescarchador **T2= t2+oS2**; visualización **T3= t1+oS3**.

Ejemplo: Punto de ajuste=-20°; **oS1**=-2°K; **oS3**= +6°K, la temperatura t1 está controlada en - 18°C y el display visualiza -12°C.

Con el parámetro **SiM**, es posible reducir las fluctuaciones de la visualización simulando el comportamiento de la temperatura adentro del producto. La desaceleración es directamente proporcional al valor programado para **SiM** (por ej.: 100 simula una botella de agua de 500 cc aprox.). Para visualizar las temperaturas instantáneas T1, T2 ó T3 pulse ∇ , \boxplus o \boxminus respectivamente.

3.2 DURANTE EL DESESCARCHE. El display es controlado por el parámetro **diS**, si está programado en **00** la temperatura T3 se sigue visualizando. Si **diS=-01**, entonces en el display se visualiza "dEF" desde el comienzo del desescarcho y hasta que la temperatura T1 resulta mayor que el punto de ajuste + histéresis **hyS**. Programando un valor comprendido entre **1** y **30** minutos, después del desescarcho "dEF" continúa a aparecer hasta que concluye el tiempo programado, salvo que no se satisfaga la condición explicada más arriba.

3.3 OTROS ESTADOS DEL DISPLAY. Durante una condición de alarma, "ALM" parpadea en el display. El estado standby, en el cual todas las salidas están apagadas, es indicado por "-" permanente. Si el teclado está bloqueado a través de la serial, cuando se trate de modificar los valores el display visualizará "inh". El visualizador remoto opcional (CDCREMOTO) señala las mismas indicaciones que el CDC12 al que está conectado, salvo durante las alarmas, señaladas con "-". La falta de comunicación entre las dos unidades se indica con el encendido sólo de la línea central "...-" del display.

4. FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO

Desde el momento del encendido, la puesta en marcha del compresor se retarda un tiempo **coF+crS**; éste último parámetro se utiliza en las aplicaciones donde se requiere, tras un corte de alimentación de red, que no se pongan en marcha simultáneamente varios compresores al volver la tensión. Por ej.: **coF**=03, **crS**=05; deben pasar como mínimo 3 minutos y 5 segundos antes de que el compresor se vuelva a poner en marcha. **coF** y **con** son los tiempos mínimos de parada y de trabajo del compresor respectivamente. El relé que lo controla, desde el momento de la conmutación Off/On u On/Off, permanecerá en ese estado por el tiempo programado. Si se debe mantener una histéresis **hyS** muy pequeña, aconsejamos asignar un valor oportuno a **coF** y **con** para garantizar una larga vida al relé/contactador y al compresor.

La termostatización se basa sobre la comparación entre la temperatura T1, el punto de ajuste y la histéresis **hyS** programada. El punto de ajuste se visualiza oprimiendo \boxplus , para modificarlo dentro de los límites **SPL** y **SPh**, mantenga apretado \boxplus y accione \boxminus o ∇ . La temperatura de reencendido del compresor se determina sumando **hyS** al punto de ajuste.

Ejemplo: Punto de ajuste =-03°; **hyS**=04°K, relé Off con T1=-03°C y On con T1=+01°C.

Como consecuencia de una irregularidad o porque se ha superado el campo de medición de la sonda T1, el compresor no se controla según el punto de ajuste, sino con ciclo de trabajo determinado por **cdc**, es decir el tiempo de funcionamiento en un ciclo de 10 minutos. Por ej.: **cdc** = 04 corresponde a 4 minutos de actividad y 6 minutos de pausa. El valor **cdc** se debe configurar teniendo en cuenta el ciclo normal de trabajo del compresor.

Si se quieren apagar las salidas, CDC12 se puede colocar en standby con la serial o manualmente, oprimiendo \boxplus + \boxminus + ∇ durante el autotest que sigue al reencendido del instrumento. Durante el standby, quedan activas las mediciones de la temperatura y la comunicación serial. Si CDC12 se encuentra en standby, se lo puede quitar de ese estado y reanudar sus funciones normales siguiendo las operaciones antedichas.

5. ACTIVACIÓN DEL DESESCARCHE

5.1 CUENTA DEL TIEMPO. Con **doP=con** la cuenta del tiempo es continua y los desescarches se producen a intervalos regulares, en horas programadas con el parámetro **drE**. Si **doP=Acc** el temporizador se aumenta sólo en la condición de formación de escarcha en el evaporador (temperatura de las aletas por debajo de 0°C y menor que el punto de rocío), hasta ser igual que el tiempo **drE**. Si el evaporador trabaja a alrededor de 0°C, la frecuencia de los desescarches depende de la carga térmica y de las condiciones climáticas (humedad relativa y temperatura externa). Con puntos de ajuste muy inferiores a 0°C, la frecuencia de los desescarches depende principalmente de los tiempos de funcionamiento del compresor. Por ej.: si el ciclo de trabajo /pausa del compresor es 5 minutos On y 5 minutos Off y **drE**=04 horas, se producirá un desescarcho cada 8 horas aprox. Si falta la tensión de red, el temporizador de desescarcho reanuda la cuenta desde donde se había interrumpido con una aproximación de ± 30 minutos.

5.2 CONTROL REMOTO. Permite activar a distancia un desescarcho sin importar el tiempo transcurrido. Esta función permite realizar desescarches no distribuidos homogéneamente o en horarios bien establecidos. La activación del control remoto **adelanta** un **desescarcho** cuyo comienzo queda determinado de todas maneras por **drE**. Por ej.: **drE**=12, si dentro de 12 horas al desescarchador no llega la señal de activación, el desescarcho se llevará a cabo lo mismo. Dicha superposición de las funciones evita que una avería en el control remoto o en la conexión provoque la anulación de los desescarches.

5.3 MANDO MANUAL. Un desescarcho se puede comenzar o interrumpir manualmente, accionando \boxplus + ∇ .

6. FUNCIÓN DE DESESCARCHE

6.1 CALENTAMIENTO EVAPADOR. Durante el desescarcho, el estado de las salidas es determinado por el parámetro **dty**. Con **dty=Fan**, en este caso los ventiladores del evaporador se mantienen en funcionamiento, mientras que las salidas que accionan el compresor y desescarcho están apagadas. Si **dty=ELE**, durante el desescarcho el compresor se apaga y se activa la salida de desescarcho. Si **dty=GAS**, quedan activas las salidas que accionan el compresor y el desescarcho durante todo el desescarcho.

6.2 CONCLUSIÓN. Cuando el desescarcho está activo, se puede concluir de dos maneras: si el tiempo **dto** está por encima de **0**, determina la duración máxima del desescarcho si la sonda T2 no mide antes el valor **dLi**. Si **dto=0**, el desescarcho termina al alcanzar la temperatura **dLi** o cuando se abre el contacto remoto.

Atención: ¡si no se usa la entrada para la activación remota del desescarcho y **dto** está programado en **0**, entonces el desescarcho se concluirá

inmediatamente después de comenzar!

6.3 GOTEO. Después del calentamiento, el tiempo de goteo **drP**, que retarda el arranque del compresor, permite una difusión homogénea del calor sobre todo el evaporador y el drenaje de las gotas que se han formado.

El LED de señalización está encendido continuamente cuando la salida de desescarche está en On; parpadea durante el desescarche por ventilación y durante el goteo.

Si la sonda T2 está averiada, se impide todo nuevo desescarche.

7. CONTROL DE LOS VENTILADORES DEL EVAPORADOR

7.1 FUNCIONAMIENTO CON TERMOSTATO. Durante la termostatización, los ventiladores pueden funcionar de tres modos distintos. Con **Fct=01**, los ventiladores giran continuamente. Con **Fct=00**, los ventiladores se detienen junto con el compresor. Si **Fct** se programa entre **1** y **10** minutos, después del apagado del compresor los ventiladores siguen girando por el tiempo programado. En los dos últimos casos, los ventiladores arrancan junto con el compresor.

7.2 FUNCIONAMIENTO DURANTE Y DESPUÉS DEL DESESCARCHE. Durante e inmediatamente después del desescarche, los ventiladores son regulados desde los parámetros **Fid** y **FrS**. Con **Fid=00**, los ventiladores quedan detenidos desde el comienzo hasta el final del desescarche, arrancando de nuevo sólo cuando, tras arrancar el compresor, la sonda T2, situada en el evaporador, alcanza la temperatura **FrS**. Si **Fid=01**, en este caso los ventiladores giran hasta que el evaporador tenga una temperatura inferior a **FrS**. Con **Fid=02** durante toda el desescarche, los ventiladores se mantienen en funcionamiento (incluso con **dty=ELE** y **GAS**).

8. FUNCIÓN DE ALARMA Y SONDA AVERIADA

El correcto funcionamiento de la instalación frigorífica se puede controlar monitoreando las temperaturas T1, T2 o T3, seleccionables con el parámetro **Ain**. **AlO** y **Ahi** representan el umbral inferior y superior de alarma respectivamente.

AdL permite controlar la función de alarma: con **-01** la alarma de temperatura se desactiva, mientras que con **00** la señalización se activa tan pronto como se detecta la condición. Para valores de **AdL** comprendidos entre **01** y **120** minutos, la temperatura debe quedar constantemente por encima del umbral de alarma por el tiempo programado antes de la activación.

Cuando se produce la alarma, en el display parpadea "ALM", el relé y el zumbador se activan. Las señales permanecen, **también después de eliminar la condición**, hasta que la alarma es reconocida, oprimiendo cualquier botón. Entonces, si la temperatura está dentro de los límites de alarma, desaparecen todas las señales. En caso contrario, el display alterna la temperatura corriente y "ALM", el relé queda siempre en On y, por 1 minuto cada 30, se activa el zumbador; todo esto sucede mientras que persista la alarma.

Tras una irregularidad o tras superar el campo de medición de una de las sondas en el display aparece "PF1" o "PF2", la salida de la alarma se activa de inmediato, independientemente del retardo configurado. También en este caso la condición debe ser reconocida oprimiendo un botón.

El contacto de alarma también se cierra por corte de la alimentación.

Durante el desescarche y goteo, la alarma superior se inhibe.

9. RECALIBRACIÓN DE LAS SONDAS

Si hay que volver a calibrar el instrumento, por ejemplo a causa de la sustitución de una sonda, actúe de la siguiente manera: con un termómetro de referencia de precisión, o con un calibrador, compruebe que el **offset oSx** de la **sonda** que ha de **calibrar** sea **00**; apague el instrumento y vuelva a encenderlo. Durante el autotest (desde el encendido durante 5 segundos), oprima los botones **⊕+⊕+⊕**. Una vez activada la función de calibración, seleccione el valor que quiere modificar con **⊕** o **⊖**: **0A1** y **0A2** permiten ajustar el 0°C, introduciendo una corrección constante en toda la escala de medición de las sondas respectivas. **SA1** y **SA2** permiten calibrar la parte alta de la escala de medición con una corrección proporcional entre el punto de calibración y el 0°C.

Tras haber seleccionado el parámetro deseado, use **⊕+⊕** o **⊖** para hacer coincidir el valor leído con aquel medido por el instrumento de referencia (controle que la temperatura sea estable). La salida de la calibración se produce tras 10 segundos desde el último accionamiento de los botones; así pues, para no salir antes de tiempo, mantenga apretado **⊕** por el tiempo necesario.

10. COMUNICACIÓN SERIAL

Si estuviera presente, el puerto serial RS485 permite que CDC12 forme parte de una red gestionada desde PC de supervisión. La base de datos pone a disposición todos los datos de medición y regulación presentes en el regulador, además del estado de las salidas. **Adr** es la dirección física del instrumento dentro de la red.

Mediante la comunicación serial también es posible modificar todos los parámetros de control (punto de ajuste y SETUP), accionar ciclos de desescarche, poner en standby el regulador o bloquear el teclado del instrumento para impedir accesos no autorizados a las funciones de programación.

GARANTIA

LAE electronic Srl garantiza sus productos contra vicios de fabricación y defecto de los materiales por (1) año de la fecha de construcción que se indica en el instrumento. LAE Electronic Srl solo reparará o reemplazará aquellos productos cuyos defectos sean imputables a LAE electronic. y reconocidos por los técnicos de LAE. La garantía no será aplicable a aquellos productos defectuosos debido a condiciones de funcionamiento excepcionales, mala aplicación y/o maltrato.


Todos los gastos producidos por el retorno del producto al fabricante, previa su autorización, y por el retorno al comprador, serán a cargo de éste último.

SETUP


1	SPL	-50 ... 150	-30
2	SPh	SPL ... 150	20
3	hyS	01 ... 20	02
4	coF	00 ... 10	00
5	con	00 ... 10	00
6	cdc	00 ... 10	05
7	crS	00 ... 120	00
8	drE	01 ... 99	06
9	dLi	01 ... 70	10
10	dto	01 ... 120	30
11	drP	00 ... 10	03
12	diS	-01 ... 30	10
13	dty	FAn; ELE; GAS	ELE
14	doP	con; Acc	con
15	Fct	-01; 00... 10	01
16	FrS	-50 ... 150	-10
17	Fid	00; 01; 02	00
18	Alo	-50 ... 150	-32
19	Ahi	Alo ... 150	22
20	AdL	-01; 00... 120	10
21	Ain	1; 2; 3	01
22	oS1	-20 ... 20	00
23	oS2	-20 ... 20	00
24	oS3	-20 ... 20	00
25	SiM	00 ... 200	00
26	Adr	00 ... 255	01

CONEXIONES

CDC122T1R3B



CDC122T1R3J - CDC122T1R3G



PARTNER VENEZIA - 041 5460713



VIA PADOVA, 25
31046 ODERZO /TV /ITALY
TEL. 0422 815320 - 815303
TELEFAX 0422 814073
www.lae-electronic.com
E-mail: info@lae-electronic.com