

Wir bedanken uns, dass Sie einen LAE electronic-Produkt gekauft haben. Bevor es installiert wird, lesen Sie bitte aufmerksam diese Bedienungsanleitungen durch. Dadurch werden Sie seine Möglichkeiten am besten ausnutzen und die maximale Sicherheit erreichen.

1. INSTALLATION

1.1 Um das Gerät an die Wand befestigen zu können, muss die Befestigungsschraube entfernt und den Deckel gehoben werden. Dadurch hat man Zugang zu den vier Befestigungslöchern an den Ecken des Gehäuses.

Achtung! Die internen Teile des Gerätes sind an die Versorgungsspannung verbunden (230V).

Ein eventueller Kontakt damit kann tödlich sein.

1.2 Der Einsatzbereich des Gerätes liegt zwischen -10°C .. $+50^{\circ}\text{C}$ und 15%.. 80% relativer Feuchte. Um die Wirkungen der elektromagnetischen Störungen zu vermindern, soll das Fühlerkabel und das Gerät selber so weit wie möglich von Starkstromleitungen entfernt werden.

1.3 Der Fühler und die Versorgungsspannung sind gemäß dem Anschlußschema am Gehäuse anzuschließen.

NEUKALIBRIERUNG

2a T4: Beim Fühlerersatz oder sehr großen Kabellängen kann eine Neukalibrierung des Gerätes erforderlich sein. Hierbei ein genaues Bezugsthermometer benutzen. Die zwei Fühler müssen bei der gleichen Temperatur sein, deshalb falls notwendig die Fühler in eine Flüssigkeit eintauchen. Mit einem Schraubenzieher die Trimmerschraube neben dem Transformator drehen.

2b H4: Beim Ersatz des Feuchtefühlers benötigt das Hygrometer keine Neukalibrierung. Zur eventuellen Neukalibrierung des Feuchtefühlers in der dazugehörigen Bedienungsanleitung nachsehen oder sich mit unserem Zonen-Vertreter in Verbindung setzen.

GARANTIE

LAE electronic Srl garantiert die eigenen Produkte gegen Material- und Fabrikationsfehler für ein (1) Jahr ab dem auf dem Gehäuse angebrachten Herstellungsdatum. Die Garantie bezieht sich nur auf die Reparatur oder den Ersatz der Produkte, deren Mängel nachweislich auf Fabrikationsfehlern beruhen. Schäden, die durch unsachmäßige Behandlung der Produkte, falsche Handhabung/ oder Manomission verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Kosten für den Hin- und Rücktransport des Produktes im Falle eines Austausches, welcher von LAE genehmigt werden muss, sind zu Lasten des Käufers.

**SCHEMA DI COLLEGAMENTO - WIRING DIAGRAM
ANSCHLUßSCHEMA - SCHÉMA DE RACCORDEMENT
CONEXIÓN - ESQUEMA DE LIGAÇÃO**

