

Nous vous remercions de la préférence que vous nous avez accordée en choisissant un produit LAE Electronic. Avant d'installer l'appareil, veuillez lire attentivement les instructions qui suivent de manière à en obtenir le maximum en termes de sécurité et de performances.

1. INSTALLATION

1.1 Pour fixer l'appareil à la paroi, il faut enlever la vis de fermeture et pivoter le couvercle du bas vers le haut. Par cette opération on a accès aux quatre trous de fixation placés aux angles du boîtier.

Attention! Les parties à l'intérieur de l'appareil sont connectées à la ligne de l'alimentation (230 V). Tout contact avec elles peut être fatal.

1.2 L'appareil doit fonctionner à une température ambiante et avec une humidité relative comprises, respectivement, entre -10° et +50°C et entre 15% et 80%. Afin de réduire les effets des perturbations électromagnétiques, éloigner le câble de la sonde et l'appareil lui-même des conducteurs de puissance.

1.3 La sonde et l'alimentation doivent être raccordées en respectant rigoureusement les indications figurant sur le boîtier.

RECALIBRATION

2a T4: s'il s'avérait nécessaire, à la suite d'un remplacement de la sonde ou d'un rallongement considérable du câble, de recalibrer le thermomètre, il faut agir comme suit : utiliser un thermomètre de bonne précision, s'assurer que les sondes se trouvent à la même température (plonger les deux sondes dans un liquide si nécessaire). À l'aide d'un tournevis, tourner le potentiomètre situé à côté du transformateur.

2b H4: en cas de remplacement de la sonde d'humidité, l'hygromètre ne nécessite pas de recalibration. Pour une recalibration éventuelle de la sonde d'humidité relative, prière de consulter le mode d'emploi relatif ou de contacter notre distributeur local.

GARANTIE

LAE Electronic Srl garantit ses produits contre tout défaut de fabrication et de matériel pendant un (1) an à compter de la date de construction indiquée sur le boîtier. LAE Electronic Srl s'engage à réparer ou remplacer tout produit présentant un défaut lui étant imputable et ayant été reconnu par ses techniciens. Toute garantie est exclue en cas de défauts dus à des conditions de fonctionnement exceptionnelles, à une utilisation incorrecte ou à une modification effectuée par l'utilisateur. Tous les frais de transport pour le retour du produit au fabricant, après autorisation de celui-ci, et éventuellement pour le renvoi à l'acheteur, sont à la charge de ce dernier.

**SCHEMA DI COLLEGAMENTO - WIRING DIAGRAM
ANSCHLUßSCHEMA - SCHÉMA DE RACCORDEMENT
CONEXIÓN - ESQUEMA DE LIGAÇÃO**

